

## SERIA SPA TIME - BAYROL

# Pipework Cleaner

Konserwacja i czyszczenie instalacji – w basenach i wannach Spa



**Pipework Cleaner** służy do czyszczenia instalacji wanien SPA i basenów przed wymianą wody. W trakcie użytkowania basenu, w rurociągach i oprzyrządowaniu odkładają się zanieczyszczenia w postaci osadów.

Mogą one powodować trudności z pielęgnacją wody i jej dezynfekcją. Produkt **Pipework Cleaner** został opracowany i sprawdzony jako granulat dedykowany do głębokiego czyszczenia rurociągów i oprzyrządowania SPA.

Wielkość opakowania 1Kg  
Opakowanie zbiorcze 6szt. x 1Kg

### SPOSÓB UŻYCIA

Zalecana dawka 200 g/m<sup>3</sup> wody. Dodawać odmierzoną dawkę produktu do kartridża filtra, skimmera lub jednostki dozującej i włączyć pompę na około 5 minut. Produkt można dozować do wody w basenie, po uprzednim rozpuszczeniu granulatu w wiaderku (5 litrów wody na każde 200 g produktu). Zawartość wiaderka wlać do wody podczas pracy pompy i pozostawić włączoną pompę na około 5 minut.

Po wyłączeniu pompy odczekać około 1 godzinę i włączyć ponownie pompę na krótki czas. Osady i zanieczyszczenia powinny być usuwane do basenu / SPA.

Wypuścić wodę z wanny SPA / basenu i orurowania. W miarę potrzeby wyczyścić nieckę wanny SPA / basenu przy pomocy Surface Cleaner.

Napełnić wannę SPA / basen świeżą wodą.

Nie stosować w basenach ze stojącą wodą.

### ZAGROŻENIA (H,P)

**H290** – Może powodować korozję metali.

**H314** – Powoduje poważne oparzenie skóry i uszkodzenia oczu.

**H318** – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

**H335** – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

**H412** – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**P101** – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

**P102** – Chronić przed dziećmi.

**P271** – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**P280** – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

**P301+P330+P331** – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P308+P311** – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

**P405** – Przechowywać pod zamknięciem.

**P501** – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

**EUH031** – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

**EUH206** – **Uwaga!** Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

### DYSTRYBUTOR

**FUNAM sp. z o.o.**

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl